# SDongleA-05 智能通信棒 快速指南 (WLAN-FE)

文档版本: 11 部件编码: 31500HMN 发布日期: 2022-12-10



		ļ	版权所有 © 🛙	华为数字能	源技术有限公司2022。保留一切权	利。		
须知								
由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。								
• SDo	• SDongleA-05(简称Dongle)智能通信棒是配合华为逆变器使用,通过WLAN或FE实现逆变							
器与管理系统之间通信的智能通信扩展模块。 • Dongle可应用于设备RS485级联(逆变器级联或逆变器与其他非逆变器设备级联)的通信场景, 级联设备数量最多为10台。								
多台逆变器级联场景,RS485通信链路中只能接入一个Dongle或一台数据采集器。								
1 ji	通信场景							
(1) 港盟								
<ul> <li>不同約</li> </ul>	, 水观的逆变器诵信	汤暑相同.文	中以一种外观	见为例介绍。				
• 组网·	中,安装Dongle	的为主逆变器,	其余的为从	逆变器。从	。 人逆变器通过级联可与Dongle进行通	Ā		
信。 • 使用时,请确保逆变器和路由器的WLAN不受干扰且信号正常。								
从逆变器n 从逆变器1 主逆变器 App								
ſ	]_;;		}•	» 🗍 «				
	RS485				▲ 管理系	统		
			M N	LAN	(Internet)			
u u	 虚框为可洗配置	e (		, 12		10		
			ų	FE 4	ашы			
RS4	85通信场景中	设备数量						
	使用限定				实际连接			
Dong	gle最大支持连接	设备数量	从逆变器	台数	其他非逆变器设备(如电表等)数量	t		
	10		n ≤ 9	9	≤ 9 – n			
10	3 ( 配置储能	级联)	n ≤ 2	2	≤ 2 - n			
	3(配置甲相逆	<b>变器级</b> 联 )	n ≤ 2	2	≤ 2 – n			
若设备道	通过主逆变器的4	85B2、485A	2端口接入,	则不计入级	及联设备台数。			
	逆变器型号要	求						
	主逆变	**			从逆变器			
			SU	N2000- ( )	2KTL~6KTL)-L1			
SUN200	0- ( 2KTL~6K	TL)-L1	SU	N2000-(	3KTL~20KTL)-M0			
SUN200	0- (3KTL~20	KTL)-MO	SU	N2000- (	8KTL~20KTL)-M2			
SUN200	0- (8KTL~20	KTL)-M2	SU	N2000-()	20KTL ~40KTL ) -M3			
SUN200	0- (20KTL ~4	OKTL)-M3	NO) SU	N2000-28	3KTL-A			
SUN200	0-(50KTL-2FH	M3, 50KTL- (TL)-M5	<sup>MI3)</sup> SU	N2000-50	OKTL/60KTL-MO			
CONLOC	0 (121112 201	(12) 1110	SU   SU	N2000-(5 N2000-(1)	50KTL-ZHM3, 50KTL-M3) 12KTL-25KTL)-M5			
0		ul				]		
2 3	安装与调测							
1. 安装	ēDongle。							
WLAN	l通信							
逆变器	器USB接口				LED指示灯			
			a for the					
				B				
				<b>B</b> /				
l			-		<b>O</b> 8-11 Nrm			
EE X		$\subseteq$						
IL04H00005								
推荐使用	月CAT 5E 户外屏	<b>ផ蔽网线(线</b> 缆	外径<9mm	,内阻≤1.	.5Ω/10m ),以及屏蔽RJ45 水晶约	头。		
			<b>C</b> 75	N·m				
	10020		1.5		2			
$\frown$				-				
	1072		逆变	器USB接口				
				p D)	< 40 mm			
C 0.8–1.1 N·m								
			$ \subseteq $					
<b>撮/</b> 左			<b>4</b> 2.24	100	12041103004			
19#1"F			留注	1942-049				
	颜色	状态						
安装	-	灭	正常状态	Dongle未	卡紧固或未上电			
Dongle	黄色(绿色和	常亮	1	DonaleP	已紧固并上电			
	红色同时亮)		1					
	红色	快闪(0.2s 高0.2s亚)		未设置连持	接路由器参数,需设置			

与逆变器之间无通讯: • 重新拔插Dongle。 • 检查逆变器是否与Dongle匹配。 • 将Dongle连接到其他的逆变器,检查 Dongle问题还是逆变器的USB端口问题。

慢闪(1s亮 1s灭)

常亮

## 须知

红色

红绿色交替

设置参数前,请确保逆变器交流和直流侧已上电。

安装华为智能光伏 App,进行 "建站向导"操作,若已操作过,请忽略,若未操作过,可扫 描下方二维码获取App的快速指南,了解具体操作方法。 2.

异常状态





Dongle内部故障,更换Dongle

操作 LED指示灯		示灯	备注	说明
	颜色	状态		
逆变器连接路	绿色	慢闪(0.5s亮0.5s灭)	正常状态	正在连接路由器。
田益反直	红色	快闪(0.2s亮0.2s灭)	异常状态	连接路由器失败,检查连接路由器参数 设置是否正确,若否,请设置正确。
管理系统配置	绿色	常亮	正常状态	连接管理系统成功。
	红色	慢闪(1s亮1s灭)	异常状态	连接管理系统失败,检查逆变器连接管 理系统参数设置是否正确,若否,请设 置正确。
	绿色	快闪(0.2s亮0.2s灭)	正常状态	逆变器通过Dongle与管理系统通信中。

通过智能通信棒WLAN对逆变器近端调测,如果智能通信棒WLAN关闭,登录华为智能光伏 App,在"首页"点击电站名称,进入电站界面。选择"设备管理 > SDongleA–05",点: "运维授权 > WLAN唤醒 > 确定",开启智能通信棒WLAN。 З. ,点击

### 🗀 说明

如果逆变器有自带WLAN,智能通信棒WLAN默认关闭;如果逆变器无WLAN,智能通信棒 WLAN默认开启。



## 性能参数

铭牌型号	SDongleA-05
最大支持设备数量	10(逆变器之间通过RS485连接)
岡口	10/100M以太网
加密方式	无密码、WPA、WPA2、WPA/WPA2
安装方式	即插即用,配套逆变器安装
指示灯	LED指示灯
尺寸(宽×高×深)	146mm × 48mm × 33mm
净重	90g
防护等级	IP65
典型功耗	2.5W
制式&频段	802.11b、802.11g、802.11n 2.412GHz~2.484GHz
工作温度	- 30 ℃ ~ +65 ℃
相对湿度(无冷凝)	5% RH~95% RH
存储温度	- 40°C ~ +70°C
最高海拔高度	4000m

#### <u>3</u> 资料获取

🗀 说明

本文档最新版本可通过扫描以下二维码获取。





Türkçe





















华为数字能源技术有限公司 深圳市福田区安托山总部办公楼 邮编: 518043