Guide de démarrage Chargeur intelligent

Date:02/10/2023



Fiche technique



	SCharger-7KS-S0	SCharger-22KT-S0			
Entrées et sorties					
Puissance de charge maximale (configurable)	1,4 kW à 7,4 kW	1,4 kW à 22 kW			
Tension nominale	230 V ± 20%	400 V±20%			
Courant nominal	6-32 A (monophasé)	6-32 A (monophasé/triphasé)			
Connexion du véhicule	Prise	de type 2			
Section de câble	Jusqu	à 10 mm2			
Type de réseaux	TN, TT, IT	TN, TT			
Communication					
Protocole	Mod	bus TCP			
Communication	Wi-Fi/Ethernet				
Authentification	RFID #*@\$7 ISO-14443-A), application, Bluetooth				
Données physiques					
Plage de température	35 C à +45 C	(35°C à +40°C @ 32A (35°C à +50°C @ 16A			
Dimensions (H x L x P)	335 x 18	30 x 145 mm			
Poids	3 Kg	3,1 Kg			
Degré de protection		P54			
Consommation Stanby	Puiss	ance 6W			
Protections					
Dispositif de courant résiduel (RCD)	Type A (30mA)	+ DC 6 mA intégré			
Surintensité	IEC	61851-1			
Surtensions	С	AT II			
Capteur de température	Applique une réduction de p	uissance si la température max			



Description produit



Emplacement







Installation



Installation standard



Étapes d'installation photovoltaïque



Poser le support du chargeur (couvercle arrière)



Étapes d'installation photovoltaïque



Effectuer la connexion CA







i Diamètre de

Lors de l'acheminement de cinq câbles de 10 mm2 à partir du bas, il est recommandé de ne pas empiler plus de deux couches de câbles.



HUAWEI



Diamètre de câble recommandé: 19,5 - 23 mm

câble

recommandé: 14,5 - 19,5 mm

8

Étapes d'installation photovoltaïque



Établir une connexion de communication







Mise en service



Guide de configuration de FusionSolar



⑦ Español ∨ ⑦ Español ∨ 10:27 · Ts 🖌 🗎 95 % **FusionSolar FusionSolar** GabrielB & Nombre de usuario o cor & Nombre de usuario o correo g***e@huawei.com 6 Contraseña 6 Contraseña ¿Olvidó contraseña? ¿Olvidó contraseña? Centre de messages Iniciar sesión internet Mise en service de l'appareil Internet Sans Avec Gestion des centrales Gestion des utilisateurs Guía rápida F Informations d'entreprise Manual del usuario À propos Vídeo de puesta en marcha Puesta en servicio del dispositivo (?) Aide et retours Solo para situaciones sin red Ajustes de inicio de sesión 🙆 Configurazione Sin cuenta? Cancelar B ⊡ 1) Gestion d'appareils Moi Accueil Maintenance WAWEI

Démarrer l'APPLI de configuration





Préparation de l'installation pour l'installation du chargeur (SmartDongle)



Guide de configuration de FusionSolar

Pré-démarrage DONGLE

Effectuez uniquement dans le cas où vous n'avez pas déjà installé SmartDongle

SmartDongle



HUAWEI

Guide de configuration de FusionSolar

Pré-démarrage DONGLE

K SUN2000- Arrêt : arrêt	10KTL-M1	Ajustes rápidos
Statut de communication Aucune carte SIM	Système de gestion La connexion a échoué	Gestión de dispositivos Comunicación Parámetros básicos Control de Completado
0.000 kw	0.00 kWh	código de red España-RD1699/661 >
Puissance active	Rendement du jour	Nivel de voltaje 230 V
0.00 kwh Rendement d'énergie mensuel	0.00 кмh Rendement total	Frecuencia de red 50 Hz
		Fecha y hora del teléfono 27-May-2021 15:44:47
(0	<u>ش</u>	Zona horaria del teléfono UTC +02:00
Alarme	< ℃ Réglage rapide	Fecha y hora de sinc. del teléfono
Surveillance de périphérique	Ø Maintenance	Nous devons effectuer les paramètres rapides pour configurer le SmartDongle
¢	t‡tj	
Paramètres	Réglage de la puissan	
	-	Siguiente

Effectuez uniquement dans le cas où vous n'avez pas déjà installé SmartDongle

SmartDongle

Une fois que les réglages rapides ont été effectués et que le SmartDongle est connecté, nous devons ajouter le SN du SmartDongle dans l'installation où nous avons connecté l'onduleur.

Ce processus ne peut être effectué qu'à partir du compte avec le rôle d'installateur associé à l'installation existante. Sans accès au compte de la centrale, il serait nécessaire de faire l'installation avec le compteur Chint FE DTSU666-FE







IL EST INDISPENSABLE DE METTRE À JOUR LE SDONGLE À LA VERSION:

SDongleV200R022C10SPC107





Mise à jour depuis le portail FusionSolar

- 1. Aller en haut dans le menu « Centrales »
- 2. Aller sur Gestion des mises à jour
- 3. Appuyer sur le bouton bleu en haut à droite « créer une tâche de mise à jour »
- 4. Laisser «maintenant» et sélectionner Dongle dans le type d'appareil
- Sélectionner la centrale concernée, prendre la version du software avec le plus grand numéro à la fin (ex : 133) et autoriser la mise à jour

SmartDongle WLAN-FE (sur place)

- 1. Déconnectez SmartDongle (30s) et reconnectez-le
- 2. Au cours des 5 premières minutes le Dongle générera un réseau wifi (SDongle)
- 3. Connectez-vous localement avec FusionSolar au SmartDongle (connexion manuelle) (mot de passe : Changeme)
- 4. Passer à la maintenance → Mise à jour de l'appareil
- Choisissez Sélection manuelle et recherchez le fichier de mise à jour dans la mémoire mobile (à télécharger au préalable) : lien :

SDongleV200R022C10SPC107





SmartDongle WLAN-FE

- 1. Déconnectez SmartDongle (30s) et reconnectez-le
- 2. Au cours de la première 5min générera un réseau wifi (SDongle)
- 3. Connectez-vous localement avec FusionSolar à la SmartDongle (connexion manuelle) (mot de passe : Changeme)
- 4. Passer à la maintenance → Mise à jour de l'appareil
- 5. Choisissez de mettre à niveau et sélectionnez la dernière version disponible

SDongleV200R022C10SPC107

PREPARATION MISE À JOUR

Pour que les mises à jour soient disponibles dans l'application Fusion Solar, nous devons télécharger les fichiers de mise à jour dans l'application au préalable.

Pour ce faire, nous devons enregistrer le fichier dans la mémoire du téléphone, sélectionner le fichier et indiquer à ouvrir dans "Fusion Solar".

Une fois fait, Fusion Solar s'ouvrira et indiquera le fichier téléchargé avec succès.



Guide de configuration de FusionSolar

Prédémarrage (activer le modbus TCP)

Escoger dispositivo Inversor	<	< Escaneo	16:40 ᠠ #! २ ■ < Autenticación de identidad	
Estación de carga	Conectar	No hay código QR ni código de barras SSID: SUN2000-HV20C0063234 PSW		En cas de non-mémorisation du mot de passe, nous devons effectuer une réinitialisation du mot de passe
	Conexión manual Registros de conexión Ver más	Pulse	SN:HV20C0063234 Instalador	reinitialisation du mot de passe
	HV20C0063234 27-may-2021 16:22:19 Acceder SUN2000-5KTL-L1 * HV2060029039 20-may-2021 13:25:13 * SUN2000-10KTL-M1 * HV20B0042141 07-may-2021 10:56:02 *	Alinee el código QR o código de barras dentro del recuadro para escanearlos. Código de barras Connexion à l'onduleur	Ce mot de passe est celui qui a été défini par l'installateur lors de la mise en service	
				HUAWEI

MUAWEI

SUN2000-L1/M1

SUN2000-L1/M1

Guide de configuration de FusionSolar

Prédémarrage (activer le modbus TCP)

K SUN2000- Arrêt : arrêt	10KTL-M1	Paramètres		Conf. comm.		Paramètres du dongle
Statut de communication Aucune carte SIM	Système de gestion La connexion a échoué	Paramètres de réseau	>	Réglages WLAN de l'onduleur	>	Adresse de début pour l'attribution automatique 1 > d'adresses
0.000 kw Puissance active	0.00 kwh Rendement du jour	Paramètres de protection	>	RS485_1	>	Modbus TCP >
0.00 kwh Rendement d'énergie mensuel	0.00 kwh Rendement total	Paramètres de fonction	>	Configuration du système de gestion	>	
		Réglage de la puissance	>	Réseau mobile	>	Activer la
Alarme	Alarme Réglage rapide	Réglage de l'heure	>	Paramètres du dongle	>	connexion TCP
Surveillance de périphérique	Ø Maintenance	Conf. comm.	>	Réglages des paramètres de communication du système parallèle	>	modbus (sans restriction)
Çîs Paramètres	Réglage de la puissan					



MUAWEI



Mise en service du chargeur



Guide de configuration de FusionSolar

Configuration locale du chargeur intelligent





34

FusionSolar Chargeur intelligent de démarrage SIL Contraseña de inicio Iniciar sesión Mantenim \leftarrow Iniciar sesión X Ajustes rápidos de sesión **Changeme** Exportar registro Ì Configuración de parámetros Gestión de actualizaciones Ì Contraseña nueva SN: NS22 SN: NS229 Capacidad del Ajustes rápidos 32 A disyuntor principal Confirme la contraseña nueva Ì Instalador Instalador Aiustes del sistema . La contraseña debe contener de 8 a 32 caracteres que Sincronizar con el teléfono incluvan al menos una letra mayúscula, una letra minúscula y un dígito o carácter especial. Fecha, hora y zona horaria Sistema de puesta a tierra TN/TT > \otimes Ś Introduzca la contraseña. Zona horaria local UTC+02:00 Capacidad del disyuntor principal 32 A 🔾 Potencia de carga máxima 22.0 kW Iniciar sesión Corriente de carga si el cargador está 32 A desconectado del contador Si le numéro de série Potencia de carga máxima 22.0 kW n'apparaît pas, cela Entrez le nouveau mot de signifie qu'il n'est pas passe créé Configuración de potencia FV connecté correctement, attendez quelques Ajustes de Modbus-TCP minutes ou reconnectez-vous Contraseña de inicio de sesión La contraseña actual es la contraseña inicial. Cámbiela. Fecha y hora Cambiar contraseña Salir **f** A Siguiente > Alarma **W**HUAWEI



Guide de configuration de

Guide de configuration de FusionSolar







Ajouter le chargeur dans l'installation solaire



APP FusionSolar - Chargeur Intelligent



Ce processus ne peut être effectué qu'à partir du compte avec un rôle d'installateur ou de propriétaire associé à l'installation.





Portail web Fusion Solar - Chargeur intelligent

Ce processus ne peut être effectué qu'à partir du compte avec le rôle d'installateur ou de propriétaire associé à l'usine.

https://eu5.fusionsolar.huawei.com

HUAWEI







CONFIGURATION DE BASE DU CHARGEUR INTELLIGENT



VUE LOCALE INSTALLATEUR

0&M

Sistema de puesta a ti	erra	TN/TT >
Capacidad del disyunt	or principal	25 A >
Corriente de carga si e desconectado del con	l cargador está tador	20 A >
Potencia dinámica má	xima	7,4 kW >
Potencia máxima		7,4 kW >
Maximum Current of C	charging Cable	32 A
Potencia de carga diná	ámica 🕐	
Configuración de pote	ncia FV	>
Ajustes de Modbus-TC	P	>
Contraseña de inicio d	e sesión	>
Fecha y hora		>
	Salir	
*	.0.	0
Inicio	Alarma	Mantenim



Puissance contractée

Puissance maximale à prélever sur le réseau en cas de perte de communication avec le compteur

Puissance totale pour charger le VE



Limite de puissance maximale de l'installation du chargeur

Type détecteur de câble, il est seulement informatif et limiterait la charge si la puissance maximum du câble était moins que 32A

Activer l'équilibrage de charge





VUE UTILISATEUR

Ajustes

Dispositivo	My Charging Pile $>$	
Potencia dinámica máxima	7,4 kW >	Puissance totale pour
Carga programada	>	charger le VE
Gestión de tarjetas	>	
Gestión de contraseñas	>	
Ajustes avanzados	>	
Modo de traba del conector de carga	Trabar durante la carga >	
Potencia de carga dinámica	a Ø	Activer l'équilibrage de
Información del dispositivo	>	charge
Sali	r	
00	0	
Información donaral	Aiustos	

\leftarrow Ajustes avanzados

Sistema de puesta a tierra	TN/TT
Corriente de carga si el cargador está desconectado del contador	20 A >
Capacidad del disyuntor principal	25 A >
Configuración de potencia FV	>
Autenticación de identidad	0
Se verifica la identidad del usuario pasando una ta a través de la comunicación Bluetooth antes de la	arjeta o carga.
Gestión de rutas	>
Gestión de contadores	>
Restablecer los ajustes de fábrica	>

Puissance maximale à prélever sur le réseau en cas de perte de communication avec le compteur

Puissance maximale de la maison

HUAWEI

VUE UTILISATEUR -FusionSolar

← Cargador

Dispositivo	My Charging Pile \geq	
Potencia dinámica máxima	7,4 kW >	Puissance totale pour
Alimentación FV como prio	ridad 🕐	charger le VE
Carga programada	>	
Autenticación vía Bluetooth	0	
Ajustes avanzados	>	
Modo de traba del conector de carga	Trabar durante la carga $>$	
Potencia de carga dinámica	a Ø 💽	Activer l'équilibrage de
Información del dispositivo	>	charge
00	0	
Información general	Ajustes	

Sistema de puesta a tierra TN/TT Capacidad del disyuntor principal 25 A > Configuración de potencia FV > Autenticación de identidad •

Se verifica la identidad del usuario pasando una tarjeta o a través de la comunicación Bluetooth antes de la carga.

 \leftarrow Ajustes avanzados

Puissance maximale de la maison



Configuration - Chargeur intelligent



Le seul qui peut configurer le Smart Charger est l'utilisateur lui-même en accédant à son compte avec le rôle de propriétaire







Le seul qui peut configurer/exploiter le SmartCharger est l'utilisateur lui-même accédant avec son propre compte





SmartCharger



Installations photovoltaïques triphasées avec peu de surplus de PV







ANNEXES



Indicateur LED



35

Algunas funciones pueden estar sujetas a cambios según las actualizaciones más recientes del software y la aplicación del cargador.

Indicador	Estado del indicador	Estado del cargador
	Ciclo: azul sin parpadear durante 4 s y apagado durante 1 s	Conector de carga enchufado (la función de autenticación está deshabilitada).
\bigcirc	Ciclo: azul pulsante durante 1 s	Carga en curso
Azul	Azul sin parpadear	Carga finalizada (el conector de carga no se ha quitado).
	Ciclo: azul pulsante durante 4 s y apagado durante 1 s	Carga programada en espera
	Ciclo: blanco pulsante durante 4 s y apagado durante 1 s	Inactivo (estado predeterminado o conector de carga quitado del vehículo)
Blanco	Ciclo: blanco intermitente durante 0.5 s	Actualizando el software
O Verde	Ciclo: verde pulsante durante 1 s	Carga de alimentación FV en espera y carga de alimentación FV en curso*
0	Ciclo: rojo parpadeando 2 s (encendido 1 s y apagado 1 s)	En estado de alarma
Rojo	Rojo sin parpadear	Error

*Esta función está disponible cuando se han instalado un contador de electricidad y un inversor FV de Huawei de las versiones y los modelos especificados.

2. Je suis un installateur



2.1 Téléchargez l'application FusionSolar Méthode 1: Scannez le code QR suivant et

téléchargez le dernier package d'installation



 Méthode 2: Scannez le code QR sur la plaque signalétique du chargeur pour télécharger le dernier package d'installation.







• Méthode 4: Trouvez FusionSolar dans la galerie d'applications Huawei et téléchargez le dernier package d'installation.



2.2 Enregistrement d'un compte d'installateur

Création du premier compte d'installation

Créez le premier compte d'installation et créez un domaine avec le nom de l'entreprise.



Créer plusieurs comptes d'installation pour la même entreprise

Pour créer plusieurs comptes d'installation pour une entreprise, connectez-vous à l'application FusionSolar et cliquez sur Ajouter un utilisateur pour créer un compte d'installation.



- Si vous avez un compte d'installation, sautez cette étape.
- Le numéro de téléphone mobile ou l'adresse e-mail utilisée pour l'inscription est le nom d'utilisateur pour se connecter à l'application FusionSolar.
- Le premier compte est administrateur, on ne peut changer ni l'adresse mail, ni le nom d'utilisateur (conseil : prenez une adresse et un nom générique type info@)



2.3 Création et mise en service des installations



2.3.1 Chargeur seulement

1. Démarrez le chargeur.

Lorsque vous branchez les câbles FE à un chargeur, choisissez la connexion WLAN ou FE entre le chargeur et le routeur.

Connexion WLAN

Le chargeur se connecte au routeur via WLAN et se connecte directement au compteur via le port FE.



Set the total capacity of the J main circuit breaker. Sync with Phone		
	Network Config	
Local Time Zone	Connection mode WLAN	Select WLAN.
Maximum Power XX kW	WLAN	
cannot be greater than the rated charge power of the charger.	Password da	2
	Router Connection	Select the router you want to connect, enter the password, and tap Router Connection.
	Add Device	
	Base 7 PowerMeter Online X00C300C300C300C	If the meter is not displayed tap Add Meter , enter the meter IP address, and manually add the meter.
Next >	< BACK NEXT	>
× Quick Settings	× Quick settings	
Device Management Finish Parameter configuration Communication networking	Device Management Parameter configuration Cr	ommur
I have been authorized by the user to connect to the management system.	Connectivity	
lanagement System Parameters		
lanagement System Parameters Domain Namesolarcharge.opowercloud.huawei.com	► Device info	

< BACK

Next >

COMPLETE

🗤 🖉 🖓 🖉

× Quick settings

ter configuration

Device connection

Device Management

.

Port number to 31220.

solarcharge.opowercloud.huawei.com and

If the network is not ready, skip this step.

× Quick Settings

XX A

.

Parameter configuration

Breaker Capacity

Main Circuit

Connexion FE

Le compteur est connecté directement au routeur, et le chargeur est connecté au routeur par le port FE.





2. Connexion à une nouvelle usine

< Creating Plant			< Add pla	int			<	Add plant	
🚑 Add plant	>		1 Basic info	2 Add devices			1 Basic info)	2 Add devices
🚓 Connect to existing plant	>	ĺ	*Country/Region	>	In residential PV and		Device to be add	led	
			*Company ⊘	>	Station Type to Residential.		Device SN XX	XXXXXXXXX	Ũ
			*Station Type	Residential >			Device type Cha Device model Virt	arging Pile tualChargePoint	
			*Charging-only plant	No >	If you install a charger only without PV and energy storage devices				
			*Plant name		set this parameter to Yes .	u 🔊			
			Total string capacity(kWp) displayed for a charging-only	plant.				
			*Grid connection date	19/09/2022 >					
			*Plant address	\odot				If multiple (commissioned
			*Plant time zone	>				devices nee connected t	d to be to the plant at
Later			I have obtained the own	er's authorization. s third-party personal in advance.				to scan and by one.	add them or
			Next				Previous		Submit



2.3.2 PV+Chargeur/PV+ESS+Chargeur

✓ Mètre FE

Scénario	Chargeur	Onduleur Huawei	À propos de nous	WLAN/FE-Dongle	Mètre FE	Mètre RS485
PV + chargeur (mètre FE)	\checkmark	\checkmark	×	Options	\checkmark	×
PV+Charger/PV+ESS+Charger/mètre RS485 et mètre FE et dongle intelligent non WLAN/FE)	\checkmark	\checkmark	Options	×	\checkmark	\checkmark

✓ Compteur virtuel

Scénario	Chargeur	Onduleur Huawei	À propos de nous	WLAN/FE-Dongle	Mètre FE	Mètre RS485
PV+Charger/PV+ESS+Charger (compteur RS485 et boîtier de protection intelligent WLAN/FE)	\checkmark	\checkmark	Options	\checkmark	×	\checkmark



1. Activation de Modbus TCP pour Smart Dongle (seulement dans le scénario de compteur virtuel)

Si un réseau de compteurs virtuels est utilisé, connectez-vous à l'onduleur connecté au Smart Dongle. Sur l'écran de démarrage de l'appareil, sélectionnez Paramètres > Paramètres de communication > Paramètres du dongle et définissez Modbus TCP sur On (sans restrictions). Si un compteur FE est utilisé, définissez Modbus TCP sur Off.



2. Mise en service d'appareils photovoltaïques pour une nouvelle installation

Connectez les dispositifs photovoltaïques et ESS au système de gestion et créez une installation. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au guide rapide de l'onduleur approprié ou <u>FusionSolarGuide rapide de l'application</u>.

3. Démarrage du chargeur

Se référer à <u>3.1 Chargeur seulement</u> pour démarrer le chargeur.

4.	Raccordement	d'un	chargeur	à	une	centrale
pho	otovoltaïque					

Périphériques PV+Charger/PV+ESS+Charger sous le même installateur

Méthode 1: Dans l'assistant de configuration, scannez le code QR du chargeur et sélectionnez Se connecter à l'usine existante.



Méthode 2: Sur l'écran Aperçu, appuyez sur Ajouter un périphérique pour se connecter au chargeur.



Installateur B Installateur A Installer un système Installez un chargeur. photovoltaïque. Scénario 2 : Créer une Scénario 1 : Le Créer une centrale installation et photovoltaïque. chargeur n'est pas connecté à une connecter le chargeur Connectez le à l'installation. plante. chargeur à la centrale Débranchez le photovoltaïque chargeur de la plante.

Envoyez le code SN ou QR du chargeur à l'installateur B.

Scénario 1 : Le chargeur n'est pas connecté à une plante.

Le propriétaire envoie le code SN ou QR du chargeur à l'installateur B. L'installateur B connecte le chargeur à une installation existante #*@\$4 pour plus de détails, voir PV+Charger/PV+ESS+Charger Devices sous le même installateur).

- 1. Appuyez sur l'Assistant de configuration sur l'écran d'accueil et scannez le code QR sur le chargeur.
- 2. Sur l'écran Création de plantes, appuyez sur Se connecter à une plante existante.
- 3. Sur l'écran Ajouter un périphérique, sélectionnez l'installation que vous souhaitez connecter.
- 4. Appuyez sur Confirmer.



Périphériques PV+Charger/PV+ESS+Charger sous différents installateurs

nario 2 : Le chargeur se déconnecte de l'installation d'origine, puis se connecte à une nouvelle installation.

1. Le propriétaire se connecte à l'application FusionSolar et déconnecte le chargeur de la

plante créée par l'installateur A.

- a. Sur l'écran Aperçu, appuyez sur Détails de l'usine.
- b. Appuyez sur Ajouter des appareils.
- c. Appuvez sur et sélectionnez Unlink périphérique selon les exigences du site.



Remarque: Après qu'un périphérique perde sa connexion, les données d'exécution du périphérique et de ses sous-périphériques sont dans la base de données. La période de conservation des données par défaut est de six mois

modifier la période de conservation, contacter votre administrateur système.

- Si un dispositif rebondit vers une usine pendant la période de conservation des données, le dispositif hérite des données conservées.
- Si un appareil n'est pas lié à une usine pendant la période de conservation des données, les données sont automatiquement supprimées.

2. L'installateur B connecte les appareils photovoltaïques et le chargeur en service à une nouvelle





3. Je suis propriétaire

L'application FusionSolar vous aide à vérifier les informations de production et de consommation d'énergie de votre système d'alimentation à tout moment, n'importe où. Vous pouvez utiliser des dispositifs photovoltaïques et de stockage d'énergie pour économiser les tarifs d'électricité et obtenir plus d'avantages. En outre, vous pouvez également utiliser plusieurs appareils comme chargeurs pour vos besoins en énergie.

L'application FusionSolar peut être connectée aux chargeurs. Vous pouvez utiliser l'application pour charger un véhicule, régler la puissance de charge et charger avec de l'énergie photovoltaïque.



Note:

- Pour les utilisateurs avec un seul chargeur, l'écran d'accueil n'est pas affiché. Dans ce cas, l'écran du chargeur s'affiche.
- Pour les utilisateurs avec un seul chargeur, l'écran d'accueil n'est pas affiché. Dans ce cas, l'écran du chargeur s'affiche.



3.1 Début et arrêt de charge

Précautions

Avant de charger, vous devez entièrement insérer le connecteur de charge dans le chargeur et le véhicule. Si le voyant du chargeur s'allume et s'éteint en bleu cycliquement (en marche pendant 4s et en arrêt pendant 1s), le chargeur est correctement connecté au véhicule.

Remarque: Vous pouvez également verrouiller le connecteur de charge au chargeur si la sécurité de la propriété est assurée. De cette façon, il vous suffit d'insérer le connecteur de charge dans votre véhicule pour démarrer une session de charge. Pour plus de détails, voir<u>Verrouillage du connecteur de charge</u>.

3.1.1 Démarrer et arrêter la charge immédiatement à l'aide de

Commencer la charge

Appuyez sur Démarrer la charge en mode Charger maintenant. Si l'indicateur du chargeur s'allume et s'éteint en bleu de façon cyclique (allume pendant 0,5 seconde et éteint pendant 0,5 seconde), le chargeur est à l'état de charge. Vous pouvez configurer si vous souhaitez utiliser la fonction Power Preferred PV. Pour plus de détails, voir<u>Favoriser l'utilisation</u> de l'énergie photovoltaïque (propriétaire).

Arrêter le chargement

Une fois que le véhicule est complètement chargé, le chargeur arrête automatiquement la charge. Dans ce cas, l'indicateur est bleu

constant. Vous egalement tenir l'application pour arrêter de charger.



3.1.2 Démarrer et arrêter la charge comme prévu à l'aide de l'application

Vous pouvez utiliser la fonction de charge programmée pour charger votre voiture pendant les heures de pointe heures pour économiser des coûts d'électricité.

Précautions

Avant de charger, vous devez entièrement insérer le connecteur de charge dans le chargeur et le véhicule. Si l'indicateur du chargeur s'allume et s'éteint en bleu cycliquement (en marche pendant 4s et en arrêt pendant 1s), le chargeur est correctement connecté au véhicule.

Procédure de chargement

- 1. Depuis l'écran du chargeur, appuyez sur Charge programmée.
- Appuyez sur Charge programmée. Si le voyant du chargeur s'allume et s'éteint en bleu cycliquement (allume pendant 4s et éteint pendant 1s), le chargeur est à l'état de veille de charge programmé.



Réglage du temps de charge programmé

À partir de l'écran du chargeur, sélectionnez Paramètres > Charge programme

- Appuyez sur pour définir l'heure de début et l'heure de fin de charge.
- Appuyez sur un plan de téléchargement planifié pour le modifier.



Remarque: Sélectionnez un plan que vous souhaitez supprimer, appuyez sur et balayez



3.1.3 Démarrer et arrêter le chargement avec une carte RFID

Précautions

Avant de charger, assurez-vous que votre carte RFID a été ajoutée au système. Pour plus de détails, voir<u>Ajout d'une carte RFID</u>.

Commencer la charge

Placez le motif d'anneau sur la carte RFID dans la zone de glissement. Si l'indicateur clignote rapidement en bleu trois fois, la carte est identifiée.

- Si la charge programmée n'est pas réglée, attendez que l'indicateur du chargeur s'allume et s'éteigne en bleu cyclique (allume pendant 0,5 seconde et éteint pendant 0,5 seconde), indiquant l'état de charge.
- Si la charge programmée est réglée, le chargeur entre en mode veille et l'indicateur s'allume et s'éteint de manière cyclique il devient bleu pendant 4 secondes et s'éteint pendant 1 seconde. La charge démarre automatiquement à l'heure prévue. Vous pouvez également glisser la carte à nouveau pour commencer à charger immédiatement.

Arrêter le chargement

Une fois que le véhicule est complètement chargé, le chargeur arrête automatiquement la charge. Dans ce cas, l'indicateur est bleu constant. Vous pouvez également glisser la carte RFID dans la zone de reconnaissance pour arrêter le chargement.



3.1.4 Chargement Plug-and-Play

Après avoir inséré le connecteur de charge dans le port de charge d'un véhicule, le chargeur démarre et arrête automatiquement la charge.

Précautions

Pour utiliser le téléchargement plug-and-play, désactivez l'authentification d'identité en se référant à l'authentification d'identité qui peut entraîner des frais non autorisés.

Connectez-vous à l'application FusionSolar en tant que propriétaire, appuyez sur l'icône du chargeur sur l'écran d'accueil, choisissez Paramètres > Paramètres avancés et désactivez l'authentification d'identité.

Commencer la charge

Insérez le connecteur de charge complètement dans le chargeur et le port de charge d'un véhicule. Si l'indicateur du chargeur s'allume et s'éteint en bleu de façon cyclique (allume pendant 0,5 seconde et éteint pendant 0,5 seconde), le chargeur est en état de charge.

Arrêter le chargement

Une fois que le véhicule est complètement chargé, le chargeur arrête automatiquement la charge. Dans ce cas, l'indicateur est bleu constant. Vous pouvez également appuyer sur

Dans l'application ou passer la carte RFID sur la zone de reconnaissance du chargeur.



3.1.5 Démarrage de la charge via authentification Bluetooth

Couplage Bluetooth complet sur le chargeur dans l'application FusionSolar. Assurez-vous que l'application est en cours d'exécution et que la fonction Bluetooth du téléphone est activée. Lorsque le téléphone est près du chargeur, l'authentification de l'identité est effectuée automatiquement et la charge commence.

Précautions

Avant de charger, activez la fonction d'authentification Bluetooth.

Connectez-vous à l'application FusionSolar en tant que propriétaire et activez l'authentification Bluetooth sur l'écran de configuration du chargeur pour effectuer le jumelage Bluetooth. Pour plus de détails, voir <u>Bluetooth</u>.

Commencer la charge

Insérez le connecteur de charge complètement dans le chargeur et le port de charge d'un véhicule. Si l'indicateur du chargeur s'allume et s'éteint en bleu de façon cyclique (allume pendant 0,5 seconde et éteint pendant 0,5 seconde), le chargeur est en état de charge.

Arrêter le chargement

Une fois que le véhicule est complètement chargé, le chargeur arrête automatiquement la charge. Dans ce cas, l'indicateur est bleu constant. Vous pouvez également appuyer sur

et appuyez et maintenez l'application ou faites glisser la carte RFID dans la zone de balayage pour arrêter de charger.



3.2 Configuration des paramètres communs

Gestion de l'usine

Les propriétaires peuvent se connecter à l'application FusionSolar pour lier ou déconnecter un chargeur.

- 1. Choisissez Me > Plant Management et appuyez sur l'installation à modifier
- 2. Appuyez sur Ajouter un périphérique, puis sur
- 3. Appuyez sur la droite de l'appareil SN pour scanner le code QR sur le chargeur.
- 4. Appuyez sur Enregistrer
- 5. Pour déconnecter ou supprimer un chargeur, cliquez sur.





[—]

Available devices Device SN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Available devices Device SN XXXXXXXXXXXX Device type Charging Pile Device model VirtualChargePoint Device SN XXXXXXXXXXXXX Device type Dongle Device type Charging Pile Device type Charging Pile	Device SN	Scan the c	levice SN
Device SN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Device SN XXXXXXXXXXXXXX Device type Charging Pile Device model VirtualChargePoint	Available de	vices	
Device SN X0000000000 Device type Dongle Device model SDongle8-03-CN Connected devices> Device SN X000000000X Device type Charging Pile Device model AP22N-EU Connected devices>	Device SN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Device SN Device type Device model	XXXXXXXXXXXX Charging Pile VirtualChargePoint	
Device SN XXXXXXXXXXXXXXX Device type Charging Pile Device model AP22N-EU Connected devices>	Device SN XXXXXXXXXXXX Device type Charging Pile Device model AP22N-EU Connected devices>	Device SN Device type Device model Connected devi	XXXXXXXXXXX Dongle SDongle8-03-CN ccs>	
		Device SN Device type Device model Connected devi	XXXXXXXXXXXX Charging Pile AP22N-EU ccs>	

Configuration des paramètres

Connectez-vous à l'application FusionSolar en tant que propriétaire, appuyez sur l'icône du chargeur et définissez les paramètres. Pour plus de détails, voir <u>Fonctions et caractéristiques de la</u> <u>solution</u>

← Charger
Device
Dynamic Charging Power XX kW >
PV Power Preferred ⑦
Scheduled Charging >
Lock Charging Connector ⑦
Authentication via Bluetooth ⑦
Advanced Settings >
Device info >
Overview Settings
W HUAWE

Thank you.

Bring digital to every person, home and organization for a fully connected, intelligent world.

Copyright©2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved.

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice.

