Anleitung Wechselrichter Wechselrichter, Kommunikation, Meter und Management System

Huawei Digital Power Switzerland 31. März 2023



Huawei Produktportfolio





Huawei FusionSolar System Übersicht



- Ein Master Wechselrichter
- Kaskadierte Wechselrichter über RS485 verbunden
- SmartDongle WLAN-FE über LAN-Kabel oder WLAN verbunden mit dem Router für die Kommunikation mit dem FusionSolar Management System
- Smart Power Sensor (Meter) zum Messen vom Eigenverbrauch und Steuerung der Batterie
- **FusionSolar APP** für die Inbetriebnahme und Monitoring
- FusionSolar Portal für das Monitoring



Kommunikationsgeräte



Kommunikationsgeräte

- Eine SUN2000 PV Anlage hat genau ein (1) Kommunikationsgerät
- SmartDongle für alle Wechselrichter SUN2000 bis und mit 50kW
 - **SmartDongle WLAN-FE** über LAN-Kabel (FE = Fast Ethernet) ist günstig und stabil, nur einmalige Installationskosten
 - SmartDongle WLAN-FE über WLAN ist günstig, keine Installationskosten, aber Verfügbarkeit von WLAN im Keller und SSID/Passwort beim Wechsel von Router
 - SmartDongle 4G als Alternative, falls kein Internet, monatliche Kosten von 3-5 CHF
- SmartLogger 3000A für die Wechselrichter SUN2000 ab 100kW
 - Siehe Anleitung SmartLogger für mehr Details
 - Auch für gemischte Anlagen mit LUNA2000, siehe Anleitung Batterie
- Das Kommunikationsgerät verbindet das PV Anlage mit dem Router und dem FusionSolar Managementsystem
- Am Router müssen für die Kommunikation die folgende Ports offen sein: 27250; 27251; 2122; 55000-56000
 SmartLogger 3000A







FusionSolar Management System

- FusionSolar ist ein mächtiges, cloud-basiertes Management System mit sehr vielen Funktionen
 - APP auf dem Smartphone
 - Portal auf dem PC
- FusionSolar APP Einrichtungsassistent
 - QR Code zum Verbinden mit WLAN vom Wechselrichter
 - Inbetriebnahme Wechselrichter und Zubehör
 - Alle Einstellungen, inkl. Logs, SW-Update
 - Lokales Monitoring, falls keine Internet

• FusionSolar APP

- Monitoring für Installer und Besitzer
- Einige Einstellungen
- Internet über SmartDongle oder SmartLogger
- FusionSolar Portal
 - URL: https://intl.fusionsolar.huawei.com
 - Monitoring für Installer und Besitzer
 - Fast alle Einstellungen, inkl. Logs, SW-Update
 - Internet über SmartDongle oder SmartLogger



Quick settings

Device detection

FusionSolar APP installieren

- FusionSolar APP auf dem Smartphone installieren
- Für Android Smartphone
 - FusionSolar APP ist nicht im Google Play Store verfügbar
 - Die neuste Version der FusionSolar APP ist immer in der Huawei AppGallery verfügbar, deshalb zuerst die AppGallery installieren
- Vorgehen für die Installation der FusionSolar APP auf Android Smartphone
 - Smartphone \rightarrow Browser \rightarrow solar.huawei.com \rightarrow Sprache Switzerland / Deutsch wählen
 - \rightarrow Menu (drei Striche oben rechts) \rightarrow FusionSolar APP herunterladen
 - Huawei AppGallery installieren (evtl. 1x freigeben)
 - FusionSolar APP installieren (evtl. 1x freigeben)
- Apple iOS Smartphone
 - FusionSolar APP ist für iOS im AppStore verfügbar
- In der FusionSolar APP anmelden
 - Gleicher Benutzername und Passwort wie Portal







Huawei AppGallery



FusionSolar APP



Smart Power Sensor (Meter)

- Smart Power Sensor (Leistungsmesser, Meter) zum Messen von Eigenverbrauch und Steuerung der LUNA2000 Batterie
- **Dreiphasige Smart Power Sensor** (SPS) mit unterschiedlichen Stromwandler (CT) verfügbar
 - DTSU666-H 100A/40mA Wandelverhältnis 2500:1
 - DTSU666-H 250A/50mA Wandelverhältnis 5000:1
 - Genauigkeit ist +/-1.0% für den Bereich 5 bis 100% von I_n
- Der SPSP wird direkt auf dem RS485-2 Bus mit Wechselrichter COM Pin 7 & 9 (bis 40kW) verbunden
- Der SPS wird bei der Inbetriebnahme automatisch gefunden^L
 - \rightarrow Schnelleinstellungen \rightarrow Geräteverwaltung automatisch gefunden
 - Falls nicht gefunden, Kabel und Anschlüsse überprüfen

Smart Meter	SUI	N2000 Wechselr.
PE	5	PE
RS485A2 (+)	7	RS485A2 (+)
RS485B2 (-)	9	RS485B2 (-)



24 mm







Kompatible Meter für grössere PV Anlagen

- Für grössere Anlagen mit den Wechselrichtern wie **SUN2000-100KTL-M2** wird der Leistungsmeter mit dem **SmartLogger 3000A** verbinden
 - Liste von mit dem SmartLogger 3000A kompatiblen Leistungsmessern siehe SmartLogger 3000A Benutzerhandbuch, Kap. 8.13 "Welche Modelle der Leistungsmesser und EMIs werden vom SmartLogger unterstützt?", Tabelle 8-1, https://support.huawei.com/enterprise/de/doc/EDOC1100130069/9b061ccb



3000A

- Beim Wechselrichter **SUN2000-30-40KTL-M3** sind weitere kompatible Leistungsmesser (siehe User Manuel, Kap. 5.2, Tabelle)
 - ABB-A44, Schneider-PM1200, Janitza-UMG604, Janitza-UMG103-CBM, Janitza-UMG104, GAVAZZIEM340-DIN AV2 3 X S1 X, REAL ENERGY SYSTEM-PRISMA-310A, Algodue-UPM209, MitsubishiLMS-0441E, WEG-MMW03-M22CH
- Häufig genutzt werden Janitza UMG 103, UMG 604 •
- Beim Wechselrichter **SUN2000-50KTL-M3** sind die Huawei Leistungsmesser DTSU666-H, DTSU666-• HW oder YDS60-80 kompatible; der DTSU666-HW oder YDS60-80 hat dieselbe Funktionen; bis 80A mit Direktanschluss und über 80A mit externen Wandlern



Kaskadierte Wechselrichter

- Eine PV-Anlage mit Wechselrichter bis 50kW benötigt einen (1) SmartDongle
 - Wechselrichter A mit dem SmartDongle ist der Master
 - Keine SmartDongle an den kaskadierten Wechselrichtern
- Kaskadierte Wechselrichter sind im RS485-1 Bus
 - A COM 1 & 3 auf B COM 2 & 4 verbinden
 - Zweiadriges, abgeschirmtes, verdrilltes Kabel
 - Weitere Wechselrichter analog verbinden
- Smart Power Sensor (Meter) ist im RS485-2 Bus
 - A COM 7 & 9 verbinden
- Kaskadierte Wechselrichter bei der Inbetriebnahme suchen
 - → Schnelleinstellungen → Seite Geräteverwaltung → +
 - Falls nicht gefunden, Kabel und Anschlüsse überprüfen
- Für längere Distanzen wird ein verdrilltes
 und geschirmtes Signalkabel empfohlen







Energie-Management-Systeme von Drittanbietern

• Huawei Wechselrichter haben aktuell keine Ausgang um externe Lasten ansteuern. Sie sind dafür mit sehr vielen Energie-Management-Systemen von Drittanbietern kompatibel.



- Modbus TCP über lokales Netzwerk
- Kompatibel: alle Huawei Wechselrichter mit SmartDongle

- Modbus RTU oder TCP über RS485
- Kompatibel: die meisten Huawei Wechselrichter



- Modbus RTU über RS485
- Kompatibel: die meisten Huawei Wechselrichter



• Der neue Huawei AC-Charger kann direkt durch den Huawei Wechselrichter gesteuert werden.



Energie-Management über TCP

- Externe Energie-Management-Systeme können den Wechselrichter SUN2000 und die Batterie LUNA2000 über Modbus TCP steuern (read und write). Der dafür verwendete Port am SmartDongle ist standardmässig geschlossen. Es wird empfohlen, das Öffnen des Port im FusionSolar Portal durchzuführen.
- **Software** von SmartDongle auf die neuste Version **upgraden** (siehe Anleitung Inbetriebnahme)
- Modbus Kommunikation im FusionSolar Portal öffnen
 - Anlage auswählen → Gerätemanagement → SmartDongle auswählen
 → Konfiguration → Abschnitt Modbus-TCP → Verbindung ändern auf «Aktivieren (uneingeschränkt)» → Einstellung

ModBus-TCP	
Verbindung:	
Aktivieren (uneingeschränkt)	\sim

- IP-Adresse des Wechselrichters kann nur im lokalen Netzwerk ausgelesen werden
 - Mit Wechselrichter verbinden (QR Code)
 - → Einstellungen → Kommunikationskonfiguration → Einstellungen des mit dem Wechselrichter verbundenen Routers
 - → WLAN-Verbindung oder FE-Verbindung (LAN-Kabel) auswählen → Details ausklappen → IP-Adresse auslesen
 - IP-Adresse in externem Energie Management System



Energie-Management über RTU



Huawei SmartLogger und Solar-Log

- Bei den grösseren Wechselrichtern wird der SmartLogger 3000A zum Monitoring und Steuerung eingesetzt. Wird zusätzlich ein Solar-Log eingesetzt, müssen die folgenden Einstellungen vorgenommen werden, damit es nur einen (1) Master im RS485-Bus gibt.
- SmartLogger mit Wechselrichter verbinden
 - Siehe Anleitung SmartLogger
 - SmartLogger **COM1** mit Wechselrichter RS485-1 verbinden
 - In der FusionSolar APP oder im SmartLogger WebUI COM1 auf «Modbus» unverändert lassen
- SmartLogger mit Solar-Log verbinden
 - SmartLogger COM2 mit Solar-Log über RS485 verbinden
 - In der FusionSolar APP oder im SmartLogger WebUI COM2 auf «Modbus-Slave» ändern

	RS485-1	SmartLogger 👋 HUAWEI		
 	COM1		COM2	e terrererererererererererererererererer

SmartLogger	Enspire	Deployment Wi	zard Over View Mo	onitoring Query Set	ttings Maintenance
WebUi:	= User Param.	RS485			
en	Date&Time	RS485	Protocol	Baud rate	Parity
	Plant	COM1	Modbus 🗸	9600 🗸	None 🗸
	Revenue	COM2	Modbus-Slave 🗸	9600 🗸	None 🗸
	Save Period	COM3	Modbus 🗸	9600 🗸	None 🗸



Netzeinstellungen (Netzcode Switzerland)

- Im Jahr 2020 wurde die Branchenempfehlung "Netzanschluss für Energieerzeugungsanlagen an das Niederspannungsnetz - Technische Anforderungen für den Anschluss und Parallelbetrieb in NE7 (NA/EEA-NE7 – CH 2020)" publiziert
- Huawei hat den Netzcode «Switzerland NA/EEA:2020» bei den neuen Wechselrichtern implementiert und es wird empfohlen, diesen zu nutzen
 - Die Unterschiede zur deutschen Norm VDE 4105 sind klein
 - Mit dem Netzcode werden die Werte eingestellt; sie können angepasst werden, falls im Anschlussgesuch besondere Vorgaben erfolgen
 - Der Netzcode wird bei der Inbetriebnahme ausgewählt; er kann auch im FusionSolar Portal überprüft werden.

< Scł	nnelleinstellungen	
Gerätev	erwaltung	Fertig
Basisparameter	Kommunikationsnetz werk	
Netzcode	VDE-AR-N-4105	>
Spannungspegel	230V	
Netzfrequenz	50Hz	

Netzparameter

Stromnetz-Standardcode:

SWITZERLAND-NA/EEA:2020-LV230

-eta	and the second sec	
	Branchenempfehlung Strommarkt Schweiz Netzanschluss für Energieerzeugungsanlag das Niederspannungsnetz Technische Anforderungen für den Anschluss und Parallelbetrieb in NE7	jen an
	NWEEARE7-CH 2020	
	Verband Schwiszenscher Elektrizitätuurternehmen Association die entreptose Michtigues anzeit Associatione delle aande elektrike worzen Telefon «41 62 65 55 55, Fax «41 62 65 55 52), infolgetieren di, were strom ch	

http:/	/www.strom.ch	/naeea-ne7
		1



Q(U)-Regelung

- **Blindleistungssteuerung** Q(U) werden vermehrt verlangt. Diese kann direkt im FusionSolar Portal für jeden Wechselrichter eingestellt werden.
- Vorgehen
 - Anlage auswählen → Geräte → Wechselrichter auswählen
 → Parameter einstellen
 - Leistungsregulierung → Anpassung der Blindleistungskurve
 → Q-U-Kennlinie (allgemeiner Modus)
 - \rightarrow Einstellung
- Meist werden die Werte gemäss VDE 4105 verlangt. Dies ist eine Kennlinie mit 4 Punkten; diese sind bereits vorgeben und müssen nicht angepasst werden
- Für weitere Funktionen wie Leistungsbegrenzung, Dynamische Leitungssteuerung und NA-Schutz siehe Anleitung Schutzfunktionen





Dokumente auf der Huawei Solar Webseite

- URL der Schweizer Webseite ist <u>https://solar.huawei.com/de-ch</u>
- Dokumente sind im Register SERVICE
- Anleitungen f
 ür Schweizer Installateure sind im Abschnitt → Anleitungen
- Datenblatt, Kurzanleitung, Benutzerhandbuch, Installationsvideos, etc. sind im Abschnitt → Download Center
 - PV-Kraftwerke: 100KTL und grösser
 - Gewerblich: 12 bis 100KTL
 - Privat: 3 bis 10KTL, LUNA2000 Batterie



Bei Huawei bieten wir umfassenden Support über den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte in allen Solaranlagen hinweg. Wir behandeln Ihr PV-System mit höchster Priorität und helfen bei der Maximierung Ihrer Kapitalrendite. Wo sich unsere Produkte auch befinden – unsere Services sind nicht weit. Mit Hilfe von Ersatzteilzentren auf der ganzen Welt können wir Produkte zeitnah reparieren und ersetzen.

Download-(Center			×
len Sie relevante I	Produkte aus:			
. Lösung	2. Kategorie	3. Produkte	4. Dokumententyp	
V-Großanlagen	Smart Energy Center	LUNA2000-5-15-50	Datenblatt	
Gewerblich	LUNA2000 Smart String		Bedienungsanleitung	
Privat ESS Unternehmen Smart PV Optimizer	ESS		Kurzanleitung zur Installation	
	Smart PV Optimizer		Zertifikat (English)	
	Backup hox		Dendedabilden	
	ouchap bon		Produktbilder	
	Smart Dongle		Produktbilder	



Kontakte

 Technical Assistance Center (TAC) Störungsannahme 7x24 für Support und Garantie



- Persönliche Kontakte in der Schweiz
- ZH, SZ, GL, ZG, SH, AR, AI, SG, GR, TG, LI Luc Meier, +41 76 335 35 49 <u>luc.meier@huawei.com</u>
- BE, LU, BS, BL, SO, OW, NW, UR
 Besetar Shehu, +41 76 264 23 40
 besetar.shehu@huawei.com
- VD, VS, NE, FR, GE, JU, TI Gabriel Blaise, +41 76 690 31 88 gabriel.blaise@huawei.com



Thank you.

Bring digital to every person, home and organization for a fully connected, intelligent world.

Copyright©2023 Huawei Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved.

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice.

