




FusionHome

1. Impostazione rapida con l'app FusionHome


1. Collegarsi come Installer. La password iniziale e' 00000a




2. Premere su Impostazione rapida




3. Premere su Impostazione rapida




4. Impostare i parametri del router



5. Verra' chiesto di collegarsi all'inverter tramite la rete del router



6. Impostare il codice di rete CEI 0-21



7. Aggiungere il misuratore di potenza



8. Aggiungere la batteria




9. Attendere il riavvio dell'inverter



10. Impostare i parametri per collegare l'inverter a NetEco




11. Collegare l'inverter al server




12. Registrare un nuovo utente Installatore



13. Assicurarsi di essere collegato a internet



14. Impostazione rapida eseguita con successo







2. Collegare il dispositivo alla piattaforma di monitoraggio NetEco

NetEco


1. Collegarsi all'app NetEco come Installatore




5. Selezionare il dispositivo e premere "Next"




2. Accettare la Privacy policy




6. Inserire il nome del dispositivo e scegliere "Add to New PV Plant".




3. Premere sul punto rosso in alto a destra



7. Compilare i campi con le informazioni richieste, dopo premere "Next".



4. Scegliere "Yes".



8. Premere "Finish" per terminare la configurazione.

